

ガム仕様ピンホールカメラ 取扱説明書



仕様

外観サイズ：72mm×19mm×11mm

本体重量：18.5g 動画保存形式：AVI

電源：バッテリー内蔵（350Mah）

参考満充電時 録画動作時間：約 1 時間 録音動作時間：約 3 時間

参考充電時間：4 時間

録画用メディア：microSD 1GB～32GB

録画解像度 720×480 ・ フレームレート 最大 30fps

写真解像度 1600×1200



1. Play/Pause
2. モードLED(赤)
3. パワーLED(黄)
4. モード LED(青)
5. モード切替スイッチ (Video/Photo)
6. MicroSD カード挿入口
7. USB コネクタ
8. カメラレンズ
9. マイク
10. 電源スイッチ

操作説明

1. 電源

電源スイッチを ON にします。

Play/Pause ボタンを長押しする。パワーLED +モード LED が点灯します。

LED がフラッシュしたり、点灯しない場合は、電力が低下していますので、充電してください。

2. モード

モード切替スイッチでモードを選択します。

動画録画なら、Video モード（下へ）にしてください。（左の青 LED が点灯）

写真撮影なら、Photo モード（上へ）にしてください。（右の赤 LED が点灯）

単独録音はどちらのモードでも使用できます。

3. 録画・録音

Play/Pause ボタンを押すと、モードに応じて、録画もしくは撮影されます。

Play/Pause ボタンを長押しすると、モードに関係なく録音されます。

録画・録音中はモード LED が点滅しています。（録画 青/録音 赤）

再度 Play/Pause ボタンを押すことで停止 (LED が点灯) します。

録画中に電源スイッチを OFF にしますと、録画ファイルは保存されませんので、必ず停止時に LED が点灯に変化しているか、確認してください。

途中で、電力がなくなりますと、正常に録画保存が出来ない場合や、日付データーが狂う場合がございます。ご注意ください。

4. メディア

当該機器は、最大 32GB 容量の MicroSD に対応します。ただし、相性もありますので、どのブランドの MicroSD に対応するのは保証しません。

5. 再生

付属品の USB ケーブルで PC との連結で当該機器に対する充電もデーター編集もできます。

PC と接続の際はモードスイッチを下 (Video 側) にしてください。

※Photo 側のモードになっていましたと、PC に認識されません。

MicroSD に保存されるデーターは、PC に複製した後に再生や編集することをご推奨させていただきます。

（本機と PC を直接接続して再生する場合は、転送速度の関係でノイズが発生することがあります）

PC によっては、認識するまでに時間がかかる場合がありますので、予めご了解ください。

6. 充電

充電は USB ケーブルでパソコンと連結して充電します。

充電中は、パワーLED が点滅し、充電が完了しますと点灯します。

電池の最大の充電容量を確保するために、5 回目までの充電は、放電後にフル充電してください。

日付の設定

本製品は、録画時の時間を画面内に表示させたり、消したりすることが出来ます。
最初に以下の手順で時間の設定を行ってください。

【手順】

①メモ帳等のテキスト編集ソフトでテキストデータを作成します。

ファイル名： time.txt

フォーマット：YYYY.MM.DD[半角スペース]HH.MM.SS[半角スペース][YorN] の形式で書込み

(日付表示ありの記載例)

2012.11.11 11.11.11 Y

(日付表示なしの記載例)

2012.11.11 11.11.11 N

②PCと接続し、作成したテキストファイル(time.txt)をリムーバブルディスク(本商品)のルートディレクトリにコピーします。

③次回録画時に、電源を入れると、自動的にテキストファイルを読み込み時刻が変更されます。

※機器電力はなくなり、自動Power OFFした場合は表示時間が乱れることがあります。

この際は、再度時間の設定を行ってください。

注意点

- 当該機器は、防水加工はしておりません。
- 光照不足の場所では、録画効果が影響される可能性があります。
- 長時間連続動作時、電池に熱をもちます。
- 自分で機器の分解を行わないでください。