

ドライブレコーダー取扱説明書



各部名称



①REC ボタン・②POWER・MENU ボタン・③UP ボタン・④DOWN ボタン・⑤モード切替スイッチ
⑥リセットボタン・⑦microSD スロット・⑧USB 端子

商品仕様

動画保存形式：AVI

静止画保存形式：JPG

録音保存形式：WAV

録画画素：1280×720/720×480/640×480 30～20 フレーム/秒

写真画素：2592×1944/640×480

記録媒体：メモリーカード（SD/SDH） 最大対応メモリー32GB まで

※一部 class 10 のものは相性により認識しない場合がございます

ご使用の前に

液晶画面に保護フィルムが貼ってあります。気になる方は、動作確認後に剥がしてください。

※保護フィルムが剥がしてありますと、保証が受けられなくなりますので必ず動作確認してからにしてください。

操作説明

1. 各種設定

最初に各項目の設定を行います。

① **POWER ボタン**を長押し電源を入れます。microSD が挿入されていると、自動的に録画開始になりますので、**REC ボタン**を押して録画停止させてください。

(バッテリーが内蔵されていますので、外部電源がなくても起動します。起動しない場合は、内蔵バッテリーの充電不足ですので、5. 充電項目を参照の上、充電を行なってください。)

② **MENU ボタン**を押すと各モードのメニュー画面に入ります。

③ **モード切替スイッチ**で設定するモードを切り替えてください。(P-PLAY モード / V-VIDEO モード)

⑤カーソルを **UP ボタン**・**DOWN ボタン**で移動させて、お好みの設定をしてください。

VIDEO モードのメニュー画面	PLAY モードのメニュー画面
<p>Move Size(映像サイズ)</p> <ul style="list-style-type: none">・ VGA 640*480 fps・ D1 720*480 fps・ HD 1280*720 fps <p>Still(画像サイズ)</p> <ul style="list-style-type: none">・ 5M...2592*1944・ VGA...640*480 <p>Language(表示言語)</p> <ul style="list-style-type: none">・ En English 英語・ Ko Korean 韓国語 <p>Power Frequency(電源周波数)</p> <ul style="list-style-type: none">・ お住まいの地域にあわせて設定してください。 <p>White Balance(ホワイトバランス)</p> <ul style="list-style-type: none">・ Auto 自動・ Daylight 日光・ Cloudy 曇り・ Fluorescent 蛍光灯 <p>Date&time(日付設定)</p> <ul style="list-style-type: none">・ 日付・時間の修正する場合に実行します	<p>Delete (ファイルの削除)</p> <ul style="list-style-type: none">・ One・ All <p>Format (カードのフォーマット)</p> <p>Lock (ファイルの保護)</p> <ul style="list-style-type: none">・ Lock/Unlock One・ Lock All・ Unlock All <p>FW Upgrade (ファームウェアのアップデート)</p> <p>※メーカー用(ユーザーでの更新出来ません)</p> <p>メニュー画面のカーソルの移動</p> <p>UP ボタン...上・DOWN ボタン...下</p> <p>REC ボタン...決定・MENU ボタン...戻る</p>

2. 録画

通電すると自動的に電源が入り、録画開始されます。

UP ボタンを押すとモニターの表示オン・オフの切り替えができます。

DOWN ボタンを押すとモニターの上下の切り替えができます。

録画中に **REC ボタン**を押すと一時停止し、再び **REC ボタン**を押すと録画開始します。

ビデオ録画と写真撮影の切り替えは、上記メニュー画面の設定をすることで切り替えてください。

写真モード時は **REC ボタン**を押すと撮影ができます。

ドライブレコーダー

① 本機を付属のスタンドで設置して、シガー電源用ケーブルで接続します。

② エンジンを掛けると自動的に電源が入り、録画が開始されます。

メモリーカードの容量が少なくなると、古い記録から順番に上書きしていきます。

③ 同様にエンジンを切ると、録画が終了し、電源が切れます。

監視カメラ

付属の USB ケーブルを使用して、パソコンや家庭用コンセント (オプションの AC アダプタ使用) から電源供給することにより、室内でもドライブレコーダー同様に録画することが出来ます。

※接続の際は電源の入っていない状態で接続してください。

ビデオカメラ

内蔵バッテリー使用時は、ビデオカメラとして、手動で録画操作が出来ます。

使用前にバッテリーを十分に充電してください。充電方法は 5. 充電項目を参照してください。

POWER ボタンを長押しすることにより手動で電源を入れることができます。

3. 再生

- ① モードスイッチをプレイ側 (P) にします。
- ② 画面右上にファイル番号が表示されます。
- ③ UP ボタン・DOWN ボタンで再生ファイルを移動させ、REC ボタンを押すと再生開始します。
- ④ 再生中に REC ボタンを押すと一時停止し、再び REC ボタンを押すと再生開始します。

4. PC 編集

- ① モードスイッチをビデオ側 (V) にします。
 - ② POWER ボタンを押して電源を入れます。
- ※バッテリーの電力が少ないと電源が入りませんので、バッテリーの残量に注意してください。
- ③ 電源が入っている状態で、付属品の USB ケーブルで本製品とパソコンを接続します。
 - ④ 録画モードに入ったあと、パソコンに外部ディスク (リムーバブルディスク) として認識されます。

本体モニターは USB のマーク表示

- ⑤ PC によっては、認識するまでに時間がかかる場合があります。認識しない場合は、一度、ケーブルをはずして、再度接続してください。USB ハブをご使用の場合は、正常に認識しないことがあります。
- ⑥ 録画されてデータは AVI ファイルとして記録されるため、Windows 付属のメディアプレーヤーで再生可能です。再生できない場合は、下記無料マルチプレーヤーをお試しください。

GOM Player

<http://www.gomplayer.jp/>

- ⑦ 保存されたデータは、一度 PC に録画データファイルをコピーした後に、再生や編集することをご推奨させて頂きます。(本機と PC を直接接続して再生する場合は、転送速度の関係でノイズが発生することがあります)

5. 充電

ビデオカメラとして使用する場合や、再生時にバッテリーが少ないと正常に動作しません。

起動時にバッテリーが少ないと手動で電源が入りませんので、十分に充電してください。(目安 1000mA で 6 時間)

PC からの USB 出力電流は通常 500mA しかありませんので、充電時間が 2 倍ぐらいかかります。

USB ポートを使用している場合は、出力電流が安定せず、正常に充電できない場合があります。

※バッテリーの充電には、1000mA 推奨です。PC などでは正常に充電出来ない場合は、付属の車用 DC アダプタをご使用ください。

手順

- ① USB ケーブルでシガーソケットやパソコンなどの外部電源供給機器と接続します。
- ② 電源が自動で入ります。
- ③ SD カード挿入時は、自動的録画開始になりますので、REC ボタンを押して録画停止させてください。
- ④ POWER ボタンを長押し電源を切ります。
- ⑤ 1000mA で 5 時間を目安に充電してください。充電している間はケーブルを抜かないでください。

注意点

- 長時間連続動作時、電池に熱をもちます。
- 自分で機器の分解を行わないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所、強い磁気・電波の発生する場所でのご使用は、控えてください。
- お手入れの際は、ベンジンやシンナーなど、揮発性有機溶剤が含まれているものは、使用しないでください。