

# ライター型ピンホールカメラ 取扱説明書



## 仕様

動画保存形式：AVI

電源：バッテリー内蔵

参考満充電時 録画動作時間：約 30 分（10 分ごとにファイル分割されます）

参考充電時間：3 時間

録画用メディア：microSD 1GB～32GB

録画解像度 720×480 ・ フレームレート 最大 30fps

写真解像度 1280×960

※microSD スロットの上部に本体との隙間があります。誤って挿入しないようご注意ください。



# 操作説明

## 1. 電源

**電源ボタン**を長押します。(パイプ長)

**電源ボタン**を長押しますと、電源がオフになります。(パイプ2回)

電源オン時はLED が点灯しますが、外見上はわかりません。確認するには、キャップをとりはずし、リセットボタンの穴からのぞいてください。

## 2. 録画・録音

動画撮影 **操作ボタン**を長押すと開始します。(パイプ2回)

録画中、**電源ボタン**を押すと停止。(パイプ3回)

写真撮影 **操作ボタン**を押します(パイプ1回)

単独録音 **電源ボタン**を押すと開始します。(パイプ2回) もう一度押すと停止。(パイプ3回)

## 3. リセット

電源が入らなくなったなど反応しなくなった時は、リセットボタンを爪楊枝など先の細いもので軽く押してください。

## 4. メディア

当該機器は、最大 32GB 容量の MicroSD に対応します。ただし、相性もありますので、どのブランドの MicroSD に対応するのは保証しません。

## 5. 再生

MicroSD を挿入した状態で PC の USB 端子に接続します。

MicroSD に保存されるデータは、PC に複製した後に再生や編集することをご推奨させていただきます。

(本機と PC を直接接続して再生する場合は、転送速度の関係でノイズが発生することがあります)

PC によっては、認識するまでに時間がかかる場合がありますので、予めご了解ください。

MicroSD を挿入しない状態で PC の USB 端子に接続しますと、PC カメラとして認識します。

録画されてデータは AVI ファイルとして記録されるため、Windows 付属のメディアプレーヤーで再生可能です。

## 6. 充電

USB コネクタでパソコンや AC アダプタと連結して充電します。

3 時間を目安に充電してください。充電時間は、電流の供給量によって異なります。

## 日付の設定

最初に以下の手順で時間の設定を行ってください。

### 【手順】

①メモ帳等のテキスト編集ソフトでテキストデータを作成します。

ファイル名 : `time.txt`

フォーマット : `YYYY.MM.DD[半角スペース]HH:MM:SS` の形式で書込み

(記載例)

`2012.11.12 20:47:12`

②PC と接続し、作成したテキストファイル(`time.txt`)をリムーバブルディスク(本商品)のルートディレクトリにコピーします。

③次回録画時に、電源を入れると、自動的にテキストファイルを読み込み時刻が変更されます。

※機器電力はなくなり、自動 `Power Off` した場合は表示時間が乱れることがあります。

この際は、再度時間の設定を行ってください。

## 注意点

■当該機器は、防水加工はしていません。

■光照不足の場所では、録画効果が影響される可能性があります。

■長時間連続動作時、電池に熱をもちます。

■自分で機器の分解を行わないでください。