

サングラス型ピンホールカメラ 取扱説明書



micro SD Card Slot

Mini USB Port



Video Camera

仕様

外觀サイズ：72mm×19mm×11mm

本体重量：18.5g 動画保存形式：AVI

電源：バッテリー内蔵

参考満充電時 録画動作時間：約 90 分 録音動作時間：約 3 時間

参考充電時間：5 時間

録画用メディア：microSD 1GB～32GB

録画解像度 720×480 ・フレームレート 最大 30fps

写真解像度 1280×1024



1. USB コネクタ
2. microSD カード挿入口
3. マイク
4. 動作 LED （本機では使用しません）
5. 電源ボタン
6. モードボタン
7. パワー LED
8. リセットボタン

操作説明

1. 電源

電源ボタンを押します。

パワーLED が点灯（青→赤）して、準備完了です。

※パワーLED が点灯しなで点滅後消灯する場合は、microSD カードが認識していないか、電力が低下しています。

電源ボタンを長押しすると、電源がオフになります。

2. 録画・録音

モードボタンで動画撮影(赤)・写真撮影(青)・録音の切り替えをします。

動画撮影(赤) 電源ボタンを押すと開始します(パワーLED 赤点滅)もう一度押すと停止

写真撮影(青) 電源ボタンを押します

単独録音(赤) 電源ボタンを押すと開始します(パワーLED 青点灯赤点滅)もう一度長押しと停止

4. メディア

当該機器は、最大 32GB 容量の microSD に対応します。ただし、相性もありますので、どのブランドの microSD に対応するのは保証しません。

5. 再生

付属品の USB ケーブルで PC との連結で当該機器に対する充電もデータ編集もできます。

microSD に保存されるデータは、PC に複製した後に再生や編集することをご推奨させていただきます。

(本機と PC を直接接続して再生する場合は、転送速度の関係でノイズが発生することがあります)

PC によっては、認識するまでに時間がかかる場合がありますので、予めご了解ください。

動画再生プレイヤー

Windows Media プレイヤーでの再生には PlugIn(コーデック)が必要な場合がございます。

音声しか出ない場合は、コーデックを入手してください。

うまく再生できない場合は、下記無料マルチプレーヤーをお試ください。

GOM Player

<http://www.gomplayer.jp/>

6. 充電

充電は USB ケーブルでパソコンと連結して充電します。

充電中は、パワーLED が点滅します。充電が完了しても LED は点滅したままなので、5 時間を目安に充電してください。充電時間は、電流の供給量によって異なります。

7. リセット

フリーズなど、反応しなくなった時は、リセットボタンを爪楊枝や針などの、先の細いもので軽く押してください。

日付の設定

本製品は、録画時の時間を画面内に表示させたり、消したりすることが出来ます。

最初に以下の手順で時間の設定を行ってください。

【手順】

①メモ帳等のテキスト編集ソフトでテキストデータを作成します。

ファイル名： `time.txt`

フォーマット： `YYYY-MM-DD[半角スペース]HH:MM:SS` の形式で書込み

(記載例)

`2012-11-12 20:47:12`

②PC と接続し、作成したテキストファイル (time.txt) をリムーバブルディスク (本商品) のルートディレクトリにコピーします。

③次回録画時に、電源を入れると、自動的にテキストファイルを読み込み時刻が変更されます。

※機器電力はなくなり、自動 **P o w e r O F F** した場合は表示時間が乱れることがあります。

この際は、再度時間の設定を行ってください。

注意点

■当該機器は、防水加工はしていません。

■光照不足の場所では、録画効果が影響される可能性があります。

■長時間連続動作時、電池に熱をもちます。

■自分で機器の分解を行わないでください。