


## ミニ・ドローンの操作方法



左右調整ボタン

右へ

前へ

上下調整ボタン

左へ

↓

↓

後ろへ

↓

